

Nastavení a montáž DT03 (digitální časový spínač)

!!!Pro správné ovládání časového spínače nejprve prostudujte jeho manuál!!!

Uvnitř zařízení je jeden alkalický monočlánek AA 1,5V, jehož výdrž je min. 1 rok a je uživatelsky vyměnitelný.

Montáž

Montáž se provádí vruty, ideálně do dřevěného podkladu.

Umístění zařízení

Zařízení chraňte před deštěm, vlhkem a prašností prostředí.

Funkce hodin ve spojení se zařízením ADK103/ADK104

Navijáček se ovládá dle nastaveného programu, např.:

1. program spínače „ON“ na 8:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU,
 1. program spínače „OFF“ na 21:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU.
- V tomto případě bude navijáček otevírat dvířka v 8 hodin ráno a zavírat ve 21 hodin.

Při programování nezapomenout nastavit program pro všechny dny v týdnu. Doporučujeme **upravovat dobu zavírání dvířek každé 2 týdny**, a to přibližně 30 minut po oficiálním západu slunce, ne však déle než 1 hodinu nebo naopak dříve. Nastavení otevírání dvířek cca. 30 min. po východu slunce nebo déle, dle potřeby. Aby program byl aktivní, musí být digitální časovač nastaven v režimu **AUTO**. Je nutné nastavit **24 - hodinový režim**.

Zapojení DČHB k:

ADK103/ADK104 (starý typ)

- Hnědý drátek u DČHB připájet na červený drátek uvnitř ADK10x.
- Bílý drátek u DČHB připájet na černý drátek uvnitř ADK10x.



ADK103T/ADK104T (nový typ)

- Hnědý drátek s červenou koncovkou u DČHB připojit na červený drátek uvnitř ADK10xT.
- Bílý drátek s černou koncovkou u DČHB připojit na černý drátek uvnitř ADK10xT.

Montáž je obdobná jako u připojení externího senzoru k ADK10x na instruktážním videu: <https://www.adeka.cz/detail/externi-senzor-3m>.

Nastavení a montáž DT03 (digitální časový spínač)

!!!Pro správné ovládání časového spínače nejprve prostudujte jeho manuál!!!

Uvnitř zařízení je jeden alkalický monočlánek AA 1,5V, jehož výdrž je min. 1 rok a je uživatelsky vyměnitelný.

Montáž

Montáž se provádí vruty, ideálně do dřevěného podkladu.

Umístění zařízení

Zařízení chraňte před deštěm, vlhkem a prašností prostředí.

Funkce hodin ve spojení se zařízením ADK103/ADK104

Navijáček se ovládá dle nastaveného programu, např.:

1. program spínače „ON“ na 8:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU,
 1. program spínače „OFF“ na 21:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU.
- V tomto případě bude navijáček otevírat dvířka v 8 hodin ráno a zavírat ve 21 hodin.

Při programování nezapomenout nastavit program pro všechny dny v týdnu. Doporučujeme **upravovat dobu zavírání dvířek každé 2 týdny**, a to přibližně 30 minut po oficiálním západu slunce, ne však déle než 1 hodinu nebo naopak dříve. Nastavení otevírání dvířek cca. 30 min. po východu slunce nebo déle, dle potřeby. Aby program byl aktivní, musí být digitální časovač nastaven v režimu **AUTO**. Je nutné nastavit **24 - hodinový režim**.

Zapojení DČHB k:

ADK103/ADK104 (starý typ)

- Hnědý drátek u DČHB připájet na červený drátek uvnitř ADK10x.
- Bílý drátek u DČHB připájet na černý drátek uvnitř ADK10x.



ADK103T/ADK104T (nový typ)

- Hnědý drátek s červenou koncovkou u DČHB připojit na červený drátek uvnitř ADK10xT.
- Bílý drátek s černou koncovkou u DČHB připojit na černý drátek uvnitř ADK10xT.

Montáž je obdobná jako u připojení externího senzoru k ADK10x na instruktážním videu: <https://www.adeka.cz/detail/externi-senzor-3m>.