

## NÁVOD NA PŘIDĚLÁNÍ ZÁVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ K TRAKTŮRKU

1) odmontujte zadní nárazník z traktoru , na rubové straně si vyznačte střed.



2) přiloženou podložku , upravte upilováním do tvaru jako na obrázku



3) upravenou podložku přiložte pod vyznačený střed , jak vidíte na obrázku , vyznačte si střed podložky pro vyvrtání otvoru pro šroub.

4) předvrtejte si nejprve malým vrtáčkem , poté vyvrtejte otvor vrtákem 8mm.

5) do otvoru zasuňte oko , nandejte upravenou podložku a zajistěte přiloženou maticí.

6) nárazník přišroubujte zpět na traktor – doporučujeme použít trochu delší samořezné šroubky

