

Návod k sestavení

# DĚTSKÉ EL AUTÍČKO LAND ROVER DEFENDER S 2,4G DO

DMD198



**Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.**

**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

**Obr. 1:** Zavřete a zajistěte oboje dveře.




**Obr. 2:** Přišroubujte obě zadní zástěrky.





**Obr. 3:** Přišroubujte zadní zástěrku.  
náprava

**Obr. 4:** Zadní




**Obr. 5 a 6:** Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem.






**Obr. 7:** Konektory spojte.

**Obr. 8:** Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru.



**Obr. 9:** Zadní nápravu přišroubujte.


**Obr. 10:** Přišroubujte stupačku (stupačka je pouze dekorativní)




**Obr. 11 a 12:** Šroubky odšroubujte.



Obr. 13 a 14: Na obou stranách přišroubujte boční spodní rámy.



Obr. 15 a 16: Přišroubujte obě přední zástěrky.





**Obr. 17:** Zadní kola    **Obr.18:** Sejměte ze zadní nápravy lepicí pásky.



**Obr. 19:** Namažte osy vazelínou nebo olejem.    **Obr. 20:** Nasaďte obě zadní kola na osy.



**Obr. 21 a 22:** K oběma kolům přiložte kovové podložky a následně matice, které utáhněte. Při utahování matic si osu přidrďte kleštěmi jako na obrázku.





Obr. 23 a 24: Jako poslední na kola nasadíte plastové krytky.




Obr. 25 a 26: Na přední osy nasadíte kovové podložky.



Obr. 27: Namažte přední osy vazelínou nebo olejem. Obr. 28: Přední kola





**Obr. 29:** Obě přední kola nasadte na osy. **Obr. 30:** Stejně jako u zadních kol, nasadte k oběma předním kolům kovové podložky a kovové matice.



29



30

**Obr. 31 a 32:** Nasadte kovové matice, které utáhněte. Jako poslední následně přiložte plastové krytky.



31



32

Obr. 33: Šroubky vyšroubujte.



Obr. 35: Přišroubujte rezervu.

Obr. 36: Označené šroubky mírně povolte – panty se poté budou lépe otvírat.




Obr. 37: Zadní dvířka přišroubujte.  
dvířek

Obr. 38 a 39: Odemčení zadních






Obr. 39: Otevření zadních dvířek. N



Obr. 40 a 41: Odemčení bočních dveří.



Obr. 42: Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé minus -



Obr. 43: Ze zpětných zrcátek sejměte folie.




Obr. 44 a 45: Nasadíte zpětná zrcátka a přišroubujte je.



Obr. 46: Na autíčku namažte celý prostor, kam přijde přední okno, vazelínou nebo olejem.



Obr. 47: Svazek kabelů musí ležet ve výřezu karoserie. Obr. 48: Nasadíte přední okno.






Obr. 49: Přední okno přišroubujte.



Obr. 50-52: Nasadte nadoraz přední kapotu.



Obr. 53: Přišroubování kapoty zespod autíčka. Obr. 54: Před stažením ochranné folie logo Land Rover uhladte a zatlačte prstem. Folii stáhněte opatrně a pomalu.






**Obr. 55 a 56:** Zadní logo nejprve také uhladíte a zatlačíte prstem. Teprve až poté folii opatrně a pomalu stáhněte.



### OVLÁDACÍ PRVKY





58

Voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie, ideální stav je cca 12,60 V a více, pod 12 V autíčko nepojede



Řadící páčka (při jízdě na pedál, nikoli při dálkovém ovládní):  
- vpřed  
- stop  
- vzad

59



- FM rádio, USB, IN line mini USB, vstup pro SD (paměťovou) kartu  
- Pro ovládní hlasitosti zvykových efektů přidržeťte šipky nebo + / -  
- Vypínačem můžete rádio vypnout

## 2.4G bluetooth dálkové ovládní – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vypněte autíčko (klíčkem v zapalování) – autíčko musí být vypnuté. Na palubce dejte přepínač **Manual / RC** do polohy **RC (jízdy na dálkové ovládní)**.
2. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
2. Stiskněte tlačítko **Car\_Select** po dobu 3 vteřin vteřin, dioda vedle tlačítka Car\_Select začne blikat. Poté ihned zapněte autíčko klíčkem na palubní desce.
3. Pokud proběhlo vše úspěšně, dioda vedle tlačítka Car Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

### Popis funkcí a tlačítek

Tlačítko **SPEED\_SELECT**: Přepínání rychlostí (**Pomalů** – svítí 1 dioda; **Středně** – svítí 2 diody; **Rychle** – svítí 3 diody)

Tlačítko **CAR\_SELECT**: spárování autíčka s ovladačem (Využívá se pouze při prvním spuštění nebo při výměně baterií)

Tlačítko **STOP**: autíčko okamžitě zastaví

Tlačítko **FORWARD**: jízda vpřed

Tlačítko **BACKWARD**: jízda vzad

Tlačítko **LEFT**: zatáčení doleva

Tlačítko **RIGHT**: zatáčení doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

60

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



61



## NABÍJENÍ BATERIE obr. 62-64

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

**Nabíjení :** Doba nabíjení činí 8-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba starší 18ti let.

62



