

Vážený zákazníku,

Děkujeme za nákup vozítka vozítka : **elektrický traktor s vlekem XMX611**

Vozítko sestavte dle originálního manuálu, který naleznete v krabici a fotonávodu, který najdete na :

<https://www.carforkids.cz/> u příslušného produktu který jste nakoupili nebo na <https://www.carforkids.cz/page/fotonavody-k-sestaveni> kde si vyberete návod ze seznamu podle kódu zakoupeného zboží.

Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií, čtěte pozorně všechny psané informace.

Pokud nemáte přístup k internetu kontaktujte nás, obratem vám fotonávod pošleme poštou v tištěné podobě.

Vozítko sestavujte ve dvou lidech. Před montáží si rozložte všechny díly na hladkou plochu aby nedošlo k poškození lakovaných částí.

Vozítko po sestavení a polepení nálepek (pokud jsou součástí) doporučujeme ošetřit sprejem-Oživovač plastů, oživí barvu a zmizí případné šmouhy.

traktor je určena pro děti od 3 let, max zatížení do 30kg!!

Igelitový obal výrobku není hračka! Aby se zabránilo riziku udušení batolat a dětí odkládejte obal mimo jejich dosah!

Důležité upozornění :

Před prvním použitím vozítka musí být nabitá baterie po dobu minimálně 18 hodin skladovaná při pokojové teplotě, jinak může dojít k trvalému poškození baterie. (platí především v zimních měsících)

Směr jízdy vpřed - vzad , vzad - vpřed **měňte až po zastavení vozítka!** Toto platí hlavně při jízdě na dálkové ovládání, prudké přepínání směru během jízdy může mít za následek stržení tvrzených plastových převodových koleček. Reklamace na mechanicky poškozená , stržená převodová kolečka nebude uznána a oprava bude na Vaše náklady. **Prosím vysvětlete a názorně předvedte dětem jak mírným tlakem přepínat vypínače!** ,bez úderů do nich a bez prudkého přepínání během jízdy, dodržením těchto pokynů předejdete starostem s pozdější opravou a prodloužíte životnost vozítka.

Po sestavení dejte vozítko nabít na 4-6 hodin, vypínač dejte do polohy Off – vypnuto. Nenabíjejet déle než 10ho. Může dojít k spálení nabíječky.

Čas dalšího nabíjení je 8-10 hodin dle vybití baterie. Baterii nenabíjejte déle než 10hodin ! (doporučeno výrobcem)

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální.


Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca na 6 hodin, prodloužíte tím její životnost !!!

nedodržením pokynů ji zničíte, baterii chraňte před mrazem!!

Přejeme hezké zážitky v novém vozítku

Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnici EU o bezpečnosti

EN71, EN 62115




Sladění dálkového ovladače :

Vložte do ovladače baterie AAA (nejsou součástí balení)

Dlouhým stiskem tlačítek vpřed a vzad (3 sekundy) začne blikat led dioda ukazatel rychlosti, poté zapněte na autíčku 0/1 a počkejte až led dioda zhasne . Je sladěno . Pokud se sladění nepodaří vypněte autíčko celý proces opakujte.

! Důležité !!!
 Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodovky a motoru



- 1- trant zapíná/vypíná vozidlo
- 2- změna rychlosti a jízdy (vysoká/nízká vpřed & jízda zpět)
- 3 - spínač světel
- 4 - nožní pedál
- 5 - klakson

PANEL :

- A – vstup USB (max15GB)
- B - změnit audio vstup (z bluetooth nebo USB)
- C - přehrát / další
- D – snížit hlasitost
- E – zvýšit hlasitost
- F – display baterie (zobrazuje úroveň nabití baterie ,pokud svítí jen jeden nabijte baterii)

Na volantu je klakson.

