

# NÁVOD K SESTAVENÍ

## JJ2022 TOYOTA LAND CRUISER



**Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.**


Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštít leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chráňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.


**Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)**

**Skelet vozítka otočte kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.**











Nasadte přední kola





Nasadte řídící tyč








## Nasad'te zadní kola






Nasadte nárazník
























**S - přepínání rychlostí**

**hlavní spínač**

**P - stopka**



**TX20 dálkové ovládání:** stlačte hlavní spínač, začnou blikat diody, poté zapněte hlavní vypínač v autíčku na ON a zapněte rádio . Blikání diod se změní a zůstane svítit jedna dioda. Tím je potvrzené sladění RC s autíčkem.