

NÁVOD K SESTAVENÍ

dvoumístná buggy Update Facelift 2021

S2588UP



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.


Po sestavení doporučujeme autíčko přešetřit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Při nabíjení může být baterie i nabíječka teplá – toto je normální. Pokud vozítka delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.



Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelínu, nebo olej na promazání os a spojů , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)


Skelet vozítka otočte kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.













Nasazení zadních kol : poklice , podložka , matka , čepička



Nasazení předních kol : stejný postup





Přední kola – stejný postup jako zadní














Zapojeně kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.







Sedačku nasuňte z obou stran do kolejek,







Správně nasazeno,

na volantu přehrávání hudby a zvuků

- ukazatel stavu nabití baterie
- vstup USB
- vstup MP3
- vstup prpo nabíjení



přepínač rychlosti +
přepínač rychlosti -
světla

- Bluetooth
- FM radio
- hudba

řadící páka
vpřed/vzad

přehrávání skladeb vzad
dlouhé stisknutí - hlasitost

přehrávání skladeb vpřed
dlouhé stisknutí - hlasitost

zapnout/vypnout

přehrávání
zapnout/pauza



Dálkový ovladač,
2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Dálkový ovladač,
2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Sladění 2,4G ovladače s vozítkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté !,
zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko weelye na ovladači, začne blikat LED dioda pomalé rychlosti,
při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, LED dioda pomalé rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmáčkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo celý postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,