

Vážený zákazníku,

Děkujeme za nákup vozítka : **DK-HL850 Toyota Hilux Rugged-X**

Vozítko sestavte dle originálního manuálu, který naleznete v krabici a fotonávodu, který najdete na :

<https://www.carforkids.cz/> u příslušného produktu který jste nakoupili nebo na <https://www.carforkids.cz/page/fotonavody-k-sestaveni> kde si vyberete návod ze seznamu podle kódu zakoupeného zboží.

Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií, čtěte pozorně všechny psané informace.

Pokud nemáte přístup k internetu kontaktujte nás, obratem vám fotonávod pošleme poštou v tištěné podobě.

Vozítko sestavujte ve dvou lidech. Před montáží si rozložte všechny díly na hladkou plochu aby nedošlo k poškození lakovaných částí.

Vozítko po sestavení a polepení nálepek (pokud jsou součástí) doporučujeme ošetřit sprejem-Oživovač plastů, oživí barvu a zmizí případné šmouhy.

vozítko je určena pro děti od 3 let, max zatížení do 30 kg!!

Igelitový obal výrobku není hračka! Aby se zabránilo riziku udušení batolat a dětí odkládejte obal mimo jejich dosah!

Důležité upozornění :

Před prvním použitím vozítka musí být nabitá baterie po dobu minimálně 18 hodin skladovaná při pokojové teplotě, jinak může dojít k trvalému poškození baterie. (platí především v zimních měsících)

Směr jízdy vpřed - vzad , vzad - vpřed **měňte až po zastavení vozítka!** Prudké přepínání směru během jízdy může mít za následek stržení tvrzených plastových převodových koleček. Reklamace na mechanicky poškozená , stržená převodová kolečka nebude uznána a oprava bude na Vaše náklady. **Prosím vysvětlete a názorně předvedte dětem jak mírným tlakem přepínat vypínače!** ,bez úderů do nich a bez prudkého přepínání během jízdy, dodržením těchto pokynů předejdete starostem s pozdější opravou a prodloužíte životnost vozítka.

Po sestavení dejte vozítko nabít na 15hodin, vypínač dejte do polohy Off – vypnuto.

Čas dalšího nabíjení je 8-12 hodin dle vybití baterie. Baterii nenabíjejte déle než 15hodin ! (doporučeno výrobcem)

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca na 6 hodin, prodloužíte tím její životnost !!!

nedodržením pokynů ji zničíte, baterii chraňte před mrazem!!

Přejeme hezké zážitky v novém vozítku

Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnicím EU o bezpečnosti

EN71, EN 62115

2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Toyota Hilux,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA, pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s autem Toyota Hilux



Volba 3 rychlostí,
LED diody zvolené rychlosti,

Stop, parkování,
autíčko zastaví, blikají 3 LED diody,
v tuto chvíli nelze autíčko ovládat,
po opětovném stisknutí P lze vše ovládat,

Vpřed,

Vzad,

Brzda,
autíčko zabrzdíte,

Levá,

Pravá,

vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat spodní LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmáčkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,