

Vážený zákazník,

**Děkujeme za nákup vozítka vozítka : Dětské autíčko Range Rover HSE, 4x4 pro 2 děti**

**DKRR999**

Vozítko sestavte dle originálního manuálu, který naleznete v krabici a fotonávodu, který najdete na :

<https://www.carforkids.cz/> u příslušného produktu který jste nakoupili nebo na <https://www.carforkids.cz/page/fotonavody-k-sestaveni> kde si vyberete návod ze seznamu podle kódu zakoupeného zboží.

Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií, čtěte pozorně všechny psané informace.

Pokud nemáte přístup k internetu kontaktujte nás, obratem vám fotonávod pošleme poštou v tištěné podobě.

Vozítko sestavujte ve dvou lidech. Před montáží si rozložte všechny díly na hladkou plochu aby nedošlo k poškození lakovaných částí.

Vozítko po sestavení a polepení nálepek (pokud jsou součástí) doporučujeme ošetřit sprejem-Oživovač plastů, oživí barvu a zmizí případné šmouhy.

**Autíčko je určeno pro děti od 3 let, max zatížení do 50kg!!**

**Igelitový obal výrobku není hračka!** Aby se zabránilo riziku udušení batolat a dětí odkládejte obal mimo jejich dosah!

### **Důležité upozornění :**

Před prvním použitím vozítka musí být nabitá baterie po dobu minimálně 18 hodin skladovaná při pokojové teplotě, jinak může dojít k trvalému poškození baterie. (platí především v zimních měsících)

**Směr jízdy** vpřed - vzad , vzad - vpřed **měňte až po zastavení vozítka!** Toto platí hlavně při jízdě na dálkové ovládání, prudké přepínání směru během jízdy může mít za následek stržení tvrzených plastových převodových koleček. Reklamační na mechanicky poškozená , stržená převodová kolečka nebude uznána a oprava bude na Vaše náklady. **Prosím vysvětlete a názorně předvedte dětem jak mírným tlakem přepínat vypínače!** ,bez úderů do nich a bez prudkého přepínání během jízdy, dodržením těchto pokynů předejdete starostem s pozdější opravou a prodloužíte životnost vozítka.

Po sestavení dejte vozítko nabít na 15hodin, vypínač dejte do polohy Off – vypnuto.

Čas dalšího nabíjení je 8-12 hodin dle vybití baterie. Baterii nenabíjejte déle než 15hodin ! ( doporučeno výrobcem)

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální.

**Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca na 6 hodin, prodloužíte tím její životnost !!!**

**nedodržením pokynů ji zničíte, baterii chraňte před mrazem!!**

Přejeme hezké zážitky v novém vozítku

Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnici EU o bezpečnosti


EN71, EN 62115

2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro Range Rover 4x4, dvoumístný,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA, pozor na správnou polaritu + a -, plus / minus, !!

Návod na sladění 2,4 G ovladače s autem Range Rover 4x4, dvoumístný,



#### Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte auto klíčkem na Off - to musí být vypnuté,  
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny, začne blikat LED dioda car select,  
při tom zapněte auto klíčkem na On - to se musí zapnout,  
LED dioda car select se trvale rozsvítí,  
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,  
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,  
znova ho zapnete každým tlačítkem,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,