

NÁVOD K SESTAVENÍ

SW2018 KUBA RETRO MINI S DO 2,4G



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.



Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštít leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.


Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chráňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.

Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Skelet vozítka otočte kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.



Obr. 3 a 4: K oběma kolům přiložte kovové podložky a následně závlačky. Závlačky ohněte kleštěmi, aby ste kola zajistili.



Obr. 5 a 6: Na přední osy nasadte kovové podložky a připravte si přední kola.



Obr. 7: Namažte označené osy vazelinou nebo olejem.

Obr. 8: Nasadte obě přední kola na osy.



Obr. 9 a 10: K obě kolům přiložte jednu kovovou podložku a následně závlačku, kterou opět ohněte.



Obr. 11 a 12: Na všechna kola nasadte poklice. Výstupky na poklicích musí zapadnout do otvorů v kole.



Obr. 13: Zapojte konektory volantu. **Pozor:** po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.

Obr. 14: Zapojený konektor spolu s kably srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 15: Před nasazením volantu namažte vazelínou nebo olejem tyč řízení.



Obr. 17 a 18: Nasadte přední okno.



Obr. 19: Nasadte obě zpětná zrcátka.

Obr. 20: Překontrolujte zapojení baterie: červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -



Obr. 21: Na obou stranách vyšroubujte vyznačené šroubky.

Obr. 22: Nasadte sedačku a přišroubujte ji pomocí šroubků, které jste si připravili v předchozím kroku.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasuňte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chráňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

24

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnute.

Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znova zapne.

25

